

Link do produktu: <https://leoschildshop.pl/saszetki-do-karmienia-wielorazowe-choomee-1-szt-p-265.html>



SASZETKI DO KARMIENIA WIELORAZOWE CHOOMEE 1 szt.

Cena	11,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Saszetki na pokarm dla dzieci /CHOOMEE

Kolorowe wielorazowe saszetki na pokarm dla Niemowląt i Dzieci zamykane na podwójny zamek strunowy typu zipp

Łatwe w napełnianiu, myciu i przechowaniu.

Intuicyjne dla Mamy i Dziecka.

Nieodzowne w domu, na spacerach i w podróży.

Wiek: 12M+

Pojemność: 150 ml

Ilość: 1 saszetka w kolorze zielonym wysyłana luzem bez oryginalnego opakowania

Produkt Anty Alergiczny

Polecany dla Dzieci z alergiami pokarmowymi

Specjalnie opracowana barwna grafika saszetek intryguje Dzieci, dzięki czemu łatwiej możemy wprowadzać do ich jadłospisu pokarmy, które na talerzykach nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród Niemowląt.

Saszetki do karmienia ChooMee to intuicyjny, inteligentny i idealny sposób na przechowywanie zdrowego domowego jedzenia dla dzieci.

Można je zamrażać i podgrzewać.

Idealne do podawania:

1. Zupek kremów
2. Puree warzywnego
3. Musów owocowych
4. Jogurtów
5. Smoothie
6. Budyniów i kisieli

Zalety karmienia saszetkami CHOOMEE:

- Higiena - karmienie bez dotykania brudnymi dłońmi pokarmów - bezpośrednio do buzi
- Praktyczność - karmienie bez łyżeczki, talerzyka czy kubeczka - bezpośrednio do buzi
- Porządek - karmienie bez bałaganu
- Prawidłowy rozwój - karmienie samodzielne, intuicyjne i z radością bez Twojej pomocy - wspomaganie rozwoju umiejętności dziecka
- Oszczędność - sama przygotujesz o wiele taniej zdrowe jedzenie dla Swojej Pocięchy a nadmiar dodatkowo możesz

-
- zamrozić i podać w innym terminie
 - Ekologia - nie musisz już zaśmiecać naszej planety kolejnymi opróżnionymi saszetkami z jedzeniem kupionymi w marketach
 - Bezpieczeństwo - bez BPA, PVC, ftalanów i ołowiu

Kiedy saszetki do karmienia Zebra & Me są nam niezbędne:

- Jeśli chcemy karmić Swoje Pocięch zdrowymi posiłkami - stosując je wiemy dokładnie co zawiera posiłek ponieważ sami go przygotowaliśmy
- Jeśli mamy problem z wprowadzaniem do menu Maluszka nowych pokarmów/produktów - dzięki przyjaznej Zebrze na naszych saszetkach dzieci same
- Jeśli Maluszek ma alergię pokarmową - dzięki temu, że sami przygotowujemy posiłki wiemy co dajemy
- W samochodzie, w samolocie, w parku, na plaży, w przedszkolu, w odwiedzinach, czy w sklepie... gdziekolwiek jesteś, Maluszek będzie mógł się cieszyć zdrowym jedzeniem z ulubionej saszetki

Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo podczas jedzenia, każda saszetka zaopatrzona jest w bardzo wytrzymały podwójny zamek strunowy, znajdujący się na spodzie, który zabezpiecza przed wylaniem się zawartości.

W górnej części ustnik zamykany jest na zakrętkę.

Celem podgrzania zawartości saszetkę należy zanurzyć w ciepłej wodzie ok 42 °C.

Aby zapewnić prawidłową szczelność, saszetki należy wypełniać pokarmem do 1/3 lub max 3/4 ich pojemności. W innym przypadku nie uda nam się ich szczelnie zamknąć.

Napełnione saszetki można zamrażać. Nie należy przepelniać saszetki ponieważ podczas mrożenia zwiększa się objętość wsadu.

INFORMACJE

- Produkt można zamrażać
- Produkt można myć w zmywarce na górnej półce
- Produktu nie wolno gotować
- Produkt napełniamy pokarmami schłodzonym o max. temp. 40 °C
- Produkt nie nadaje się do sterylizacji w mikrofalówce lub wrzątku
- Produkt nie nadaje się do podgrzewania w mikrofalówce lub piekarniku
- Produktu nie wolno suszyć na słońcu, w bezpośredniej bliskości ognia lub bezpośrednich źródeł ciepła
- Saszetka wykonana jest kompozytu PET/NY/PE.
- Korek wykonany jest z PE
- Produkt jest w pełni bezpieczny i pełni wymogi europejskie (EU) No. 10/2011 z dnia 14 Stycznia 2011.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciu należy przemyć produkt a następnie pozostawić do wyschnięcia
- Po każdorazowym użyciu należy dokładnie umyć saszetkę z odkręconym korkiem w wodzie z mydłem, następnie przepłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia
- Celem napełnienia saszetki pokarmem [musem, przecierem, smoothe, itd...] należy otworzyć podwójny zamek strunowy znajdujący się na spodzie saszetki
- Należy pamiętać aby pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy pokarmem a zamkiem strunowym celem możliwości zamknięcia
- Przepelnienie saszetki może powodować przelanie się zawartości oraz niedokładne zamknięcie zamka, które grozi nieszczelnością oraz wylaniem się zawartości na zewnątrz
- Zamykanie zamka strunowego następuje w momencie obustronnego naciśnięcia/spraszowywania palcami strun
- Zamykamy zamek zaczynając spraszowywanie strun palcami od jednego boku a następnie przeciągamy równomiernie oba palce [cały czas dociśnięte do siebie] do boku przeciwnego
- Pamiętajmy aby każdorazowo po zamknięciu sprawdzić szczelność zamka
- W tym celu należy delikatnie nacisnąć na saszetkę obserwując czy zawartość nie wydostaje się poprzez zamek
- W przypadku zaobserwowania nieszczelności należy jeszcze raz spróbować zamknąć zamek w sposób opisany powyżej
- W przypadku braku możliwości uzyskania szczelności zamka strunowego należy otworzyć zamek i sprawdzić czy pomiędzy strunami nie ma znajduje się obiekt, który może powodować niedomykalność zamka.
- W przypadku stwierdzenia

OSTRZEŻENIE

DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO DZIECKA

- Produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
- Nigdy nie pozostawiamy saszetek w miejscu nasłonecznienia (bezpośredniej propagacji słonecznej), bezpośredniego ciepła lub w płynach lub urządzenia dezynfekujących dłużej niż jest to wskazane (w opisie płynu lub urządzenia),

ponieważ może to skutkować osłabieniem produktu a w skrajnych przypadkach jego zniszczeniem.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan saszetki dokładnie ją sprawdzając.
- Należy wyrzucić w przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub osłabienia materiału.
- Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako smoczka uspokajającego tzw. uspokajacza.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę mleka/pokarmu/wody przed podaniem dziecku.
- Test temperatury pokarmu: przed podaniem pokarmu wypuść kilka kropel pokarmu na zgięcie łokcia celem określenia czy mleko/pokarm nie jest zbyt gorący lub zbyt zimny. Przed wykonaniem testu wstrząśnij butelką celem wyrównania temperatury pokarmu.